


Technischer Hinweis für die Installation von Vertu-Inneneinheiten im Multisplit Betrieb:

Im Multisplit Betrieb muss der „Dial-Switch“ zwingend auf MULTI gestellt sein!



Im Auslieferzustand befindet sich dieser Schalter Standardmäßig auf „MONO“!

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1.) Öffnen Sie das Frontpanel der Inneneinheit indem sie es unten leicht herausziehen und die Abdeckung nach oben wegklappen.
- 2.) Schrauben Sie nun die Abdeckblende ab.



- 3.) Stellen Sie den „Dial-Switch“ auf Stellung „MULTI“ (ganz oben)



- 4.) Schließen Sie die Abdeckblende und das Frontpanel in umgekehrter Reihenfolge.